

# ULTRA PS-22

**Nome prodotto:** Orologio intelligente Ultra PS-22

**Versione Bluetooth:** 4.2+5.0

**Materiale della cintura:** gomma

**Materiale della cassa:** cassa dell'orologio in lega di zinco

**Colore:** nero, rosa

**Peso:** 50 grammi

**Livello di impermeabilità:** IP67 impermeabile

**Schermo:** schermo a colori IPS da 1,44 pollici

**Risoluzione dello schermo:** 320x240

Diagonale schermo a colori 3,65 cm

**Schermo tattile:** schermo tattile completo

**Risoluzione:** 240 x 240 pixel

**Tipo di batteria:** batteria ai polimeri di litio

**Capacità della batteria:** 200 MAH

**Tempo di ricarica:** circa 1-2 ore

**Orario di lavoro:** circa 5 giorni

Tempo di attesa ca. 2-5 giorni a seconda dell'utilizzo.

Nota: il prodotto è impermeabile secondo lo standard di protezione IP67, quindi puoi indossarlo mentre ti lavi le mani, nuota (resistente fino a una profondità massima di 1,5 m per un massimo di trenta minuti), sotto la pioggia, ecc.

Non utilizzare l'orologio in un bagno/doccia calda o in una sauna poiché potrebbe entrare vapore. I componenti esterni potrebbero essere danneggiati. Non immergere l'orologio in acqua salata. Non immergere in acqua calda a temperatura superiore a 30 °C.

## IMPOSTAZIONI GENERALI

**Impostazione Bluetooth:** attiva e disattiva la funzione Bluetooth dell'orologio.

**Visualizzazione dell'ora:** aspetto dell'orologio: è possibile scegliere tra diversi quadranti.

Una volta connesso all'app Fitpro, l'ora verrà sincronizzata.

**Lingue:** l'orologio si sincronizzerà automaticamente con la lingua del telefono. È inoltre possibile selezionare manualmente la lingua desiderata.

## ISTRUZIONI PER L'USO

1) Telefono Android/iOS: scansiona il codice QR nel tuo browser o utilizzando un qualsiasi lettore di codici e scarica l'app Fitpro.

2) Telefono Android: cerca e scarica l'app Fitpro dal Google Play Store. Telefono iOS: cerca e scarica l'app Fitpro dall'App Store.

3) Dopo aver scaricato l'applicazione, durante il primo processo di installazione, appariranno vari avvisi di autorizzazione:

contrassegnare che accetti tutti loro. Sia l'orologio che il telefono devono essere collegati tramite

Connessioni Bluetooth per accedere a tutte le funzioni. Se i sistemi operativi Android o iOS limitano l'esecuzione delle app in background, l'app non funzionerà correttamente. Per garantire una connessione stabile, è necessario impostare l'app Fitpro come app sempre attiva

attivo (mai inattivo).

# ULTRA PS-22

4) Connessione Bluetooth: Dopo l'installazione, attiva la connessione Bluetooth sul telefono e avvia l'app Fitpro, conferma le notifiche, abilita la posizione e tutte le autorizzazioni, tocca "Dispositivo" - "Aggiungi dispositivo", cerca il dispositivo (smartwatch x7) e tocca "Connetti". Alcuni telefoni Android devono averlo acceso

Posizione GPS in modo che possano connettersi.

5) Impostazioni di notifica: sul telefono, vai su "Impostazioni" - menu "Gestione app", quindi tocca l'app Fitpro e trova "Gestione autorizzazioni" e abilita tutte le opzioni.

## COSA FARE SE NON RICEVI LE NOTIFICHE?

1. Lo scopo della funzione di notifica dell'orologio è sincronizzarsi con il telefono per operare e ricevere notifiche da applicazioni come e-mail in arrivo, WhatsApp, promemoria e-mail WeChat. Se non hai ricevuto una notifica sul telefono, non la riceverai nemmeno sull'orologio. Per impostare le notifiche per un'app specifica sul telefono, trovala e consenti le notifiche.

2. A causa dell'incoerenza del protocollo Bluetooth di diverse marche di telefoni cellulari, la connessione Bluetooth tra il telefono cellulare e l'orologio a volte non è stabile. Puoi disattivarlo sul tuo cellulare connessione Bluetooth e ricollegarlo o ripristinare l'orologio alle impostazioni di fabbrica.

3. Elimina l'app Fitpro e scaricala di nuovo. Tieni presente che devi accettare tutte le autorizzazioni durante il processo di installazione e quindi ricollegare l'orologio.

## FUNZIONI BASE

Chiamata: effettua una chiamata Bluetooth tramite il telefono e parla attraverso l'orologio.

Rubrica: sincronizza tutti i contatti dal tuo smartphone, fino a 100 contatti.

Notifiche: sincronizza tutte le notifiche dal tuo telefono per app come Facebook, WhatsApp, SMS, Email, ecc. Se vuoi vedere l'intero contenuto della notifica, devi abilitare la visualizzazione dei dettagli nella funzione di notifica per Facebook e WhatsApp sul tuo telefono notifiche.

In caso di chiamate o messaggi in arrivo, l'orologio vibrerà.

Contapassi (contapassi), calorie bruciate e distanza percorsa.

Ogni giorno a mezzanotte, questi dati vengono automaticamente salvati e reimpostati su 0.

Scorri verso l'alto per controllare le opzioni, lo stato, l'impostazione on/off, la cronologia (puoi controllare i dati degli ultimi 7 giorni), gli obiettivi e per impostare l'obiettivo dei tuoi passi giornalieri. Inserisci le tue informazioni personali come sesso, altezza, peso, ecc. per una misurazione più accurata.

Monitoraggio del sonno: la funzione di monitoraggio del sonno viene attivata automaticamente tra le 21:00 e le 9:00. Scorri verso l'alto per controllare opzioni, stato, accensione e spegnimento, cronologia, sonno profondo e leggero, istruzioni.

Monitoraggio della frequenza cardiaca: indossare l'orologio a stretto contatto con il polso, preferibilmente sulla parte superiore del polso.

Pressione sanguigna: tocca per iniziare a misurare. Appoggia la mano su una superficie piana e il risultato apparirà in circa 1 minuto.

Stato di inattività: puoi impostare una sveglia per ricordarti di alzarti e muoverti dopo essere stato seduto per molto tempo.

Funzione smarrita: tocca "Trova telefono" e il telefono collegato inizierà a squillare. Una volta trovato, tocca "Fine" sul telefono per interrompere l'allarme. Questa funzione funziona in entrambi i modi, puoi anche trovare un orologio smarrito allo stesso modo.

Sveglia: puoi impostare fino a 5 sveglie. Tocca e tieni premuto per annullare la sveglia.

Cronometro: tocca l'icona a sinistra per cronometrare una volta, tocca di nuovo per interrompere il cronometrando e tocca di nuovo per visualizzare il tempo totale.